



PIGINI DEUTSCHLAND

Heinz Aumüller, Westheim 42, 91471 Illesheim, Tel: 09841/2186 Mobil : 0171/3880533
Email: PginiDeutschland@T-online.de Internet www.pigini.de

Akkordeon Auspackhinweise - Entfernen der Transportsicherung

Besonders in der kalten Jahreszeit kann sich durch Temperaturunterschiede im Instrument Kondenswasser bilden. Vor dem Gebrauch muß Ihr Instrument deshalb unbedingt auf Raumtemperatur gebracht werden ! Nehmen Sie es aus dem Koffer und lassen Sie es einige Stunden stehen. Auf keinen Fall das Instrument kalt anspielen. Keine Knöpfe und Tasten niederdrücken, denn dadurch kann sich Kondenswasser bilden, die Stimmplattenventile verkleben und die Stimmzungen können korrodieren. Stellen Sie Kondenswasserbildung fest, betätigen Sie nur den Luftknopf und bewegen den Balg einige Male hin und her um die Luft im Instrument auszutauschen. Dann das Akkordeon stehen lassen und erst nach einer Akklimatisationszeit von 24 Stunden anspielen !

- 1.) Die Spindel des Bassriemens an der Einstellschraube ganz herausschrauben.
- 2.) Alle Schrauben des Bassdeckels entfernen. Verwenden Sie dazu unbedingt exakt passendes Werkzeug um Beschädigungen zu vermeiden. Wir weisen darauf hin, daß wir für Schäden die durch unsachgemäßes Entfernen der Transportsicherung entstehen, keine Haftung übernehmen.
- 3.) Nehmen Sie den Bassdeckel ab.
- 4.) Die Transportsicherung besteht bei Standardbassakkordeons aus einem eingelegten Pappestreifen an der Filzleiste hinter den Akkordschiebern, bei PIGINI Konvertorinstrumenten aus einem auf die Akkordschieber gesteckten Holzrechen. Entnehmen Sie diese vorsichtig. Wenden Sie dabei keine Gewalt an. Achten Sie darauf daß keine Reste der Transportsicherung im Instrument verbleiben.
- 5.) Setzen Sie den Bassdeckel wieder auf, führen Sie dabei den Luftknopf in die dafür vorgesehene Bohrung.
- 6.) Drehen Sie alle Bassdeckelschrauben wieder ein.
- 7.) Drehen Sie die Spindel des Bassriemens wieder in die Einstellschraube.

Akkordeon Versandhinweise - Einsetzen der Transportsicherung

ACHTUNG ! : Zum Versand muß das Akkordeon richtig verpackt sein sonst können gravierende Transportschäden entstehen die Reparaturarbeiten erforderlich machen ! Setzen Sie beim Versenden des Instruments unbedingt die Transportsicherung in die Bassmechanik ein. Die Transportsicherung besteht bei Standardbassakkordeons aus einem eingelegten Pappestreifen an der Filzleiste hinter den Akkordschiebern, bei PIGINI Konvertorinstrumenten aus einem auf die Akkordschieber gesteckten Holzrechen. Bei MIDI Akkordeons kann der Pappestreifen oft nicht eingesetzt werden weil dort die Sensorplatinen montiert sind. Hier muß die Transportsicherung außen angebracht werden, dazu nimmt man große Trink Strohalmröhrchen aus Kunststoff und legt sie längs zwischen die Akkordknöpfe so daß alle Akkordknöpfe leicht zueinander gespreizt sind und fixiert werden. Packen Sie das Akkordeon zum Schutz vor Feuchtigkeit in eine geschlossene Plastikhülle und stecken diese am Bassriemen zusammen.

ACHTUNG : Es genügt NICHT das Instrument ringsum in dünne Schaum- oder Luftkammerfolie einzuwickeln ! An den Kontaktstellen der Klaviatur, der Bassfüße und des Balges im Koffer müssen **mindestens ca 1cm bis 2cm dicke STYROPHOR oder HARTSCHAUMPLATTEN** eingesetzt werden. Kinnregister müssen freibleiben und dürfen nicht mit Dämmaterial zugepackt werden, sie dürfen keinen Gehäusekontakt bekommen und müssen mit Styrophorplatten vom Gehäuse distanziert werden.

DAS AKKORDEON DARF IM KOFFER NICHT WACKELN !!!

Ansonsten ist ein Transportschaden vorprogrammiert, denn ein wackelndes Akkordeon im Koffer kann durch das Eigengewicht einen Schlagimpuls bekommen der zum Gehäusebruch führt - ohne daß das Paket von außen sichtbar beschädigt ist. Eine Schadenerstattung ohne von außen sichtbare Beschädigung ist bei Transportfirmen sehr schwer durchzusetzen. Versenden Sie KEIN Akkordeon im Koffer ohne diesen in einen starken Transportkarton eingepackt zu haben. Stellen Sie den Akkordeonkoffer in eine große Plastikhülle gegen Feuchtigkeit. Der Koffer mit Plastikhülle muß in einen stabilen Transportkarton gepackt werden. Der Koffer muß im Karton **ringsum flächendeckend und geschlossen mit mindestens ca 1cm bis 2cm dicken Styrophorplatten** eingepackt werden. Es genügt NICHT den Koffer im Karton mit nur 4 Pappkarton- oder Styrophorecken einzusetzen ! Markieren Sie am Karton wo "Oben" ist und bringen Sie rotes Klebeband mit "Vorsicht Glas" an.